


# RLS150 , RLS450 , RLS550 , RLS650 싱글레버


제품의 기능이 충분히 발휘되도록 이 취급설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주시기 바랍니다.

## 시공 완성도

(RLS150 , RLS650)



(RLS450 , RLS550)



## 사용 조건

### 1. 사용수압

가) 급수되는 온수냉수의 압력은 최저  $0.7\text{kg}/\text{cm}^2$  이상, 최고  $7.5\text{kg}/\text{cm}^2$  이하가 되어야 합니다.

나) 냉수압력은 온수압력보다 반드시 높든가 동일하게 하여야 합니다.

다) 급수되는 수압이  $7.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 을 초과하는 경우 시판되는 감압기로  $2\text{kg}/\text{cm}^2$ 정도 감압하여 사용하여 주십시오.

### 2. 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.

### 3. 온냉수관을 반대로 배관하지 마십시오.

정면에서 보아 온수는 왼편, 냉수는 오른편이 되게 배관하십시오.


\* 배관은 필히 보온재로 감아 주십시오.

### 4. 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 급수관내의 먼지, 모래, 오물등을 완전히 제거하여 주십시오.

## 사용 방법


### 1. 토수 및 지수

어느 위치에서나 레버핸들을 올리면 토수가, 내리면 지수가 됩니다. 토수량은 레버핸들을 올릴수록 많아집니다.



### 2. 온도조절

온도조절은 레버핸들을 회전하는 거리와 같습니다. 레버핸들을 우측으로 완전히 돌리면 냉수가 좌측으로 회전시킬 수록 온도가 올라갑니다.



### 3. 토수전환

전환핸들을 당기면 샤워로 토수되고, 누르면 토수구에서 토수됩니다. 샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로 전환핸들이 토수구 위치로 전환됩니다.  
급수압력이  $0.7\text{kg}/\text{cm}^2$  이하에서 샤워 사용중 자동적으로 토수구측으로 전환될 경우가 있습니다.



# I식 샤워겸용 혼합수전 사용설명서


합니다.(본 설명서는 칼라코팅품과 공동사항임)

※ 본 사용설명서는 시공후 사용하시는 분께 넘겨주십시오.  
(주의) 칼라코팅 제품은 시공시 표면에 흠집이 나지 않게 주의하십시오.

## 사용상주의점


### 1. 화상에 주의

기구의 좌측은 온수 급수측으로 고온이오니 금구의 표면에 직접 닿지 않게 주의하십시오.  
또 고온 토수 사용후에는 잠시 냉수를 나오게 해서 남은 온수를 흘려보내십시오.




### 2. 토수온도를 확인후 사용하십시오.

온수 사용후 다음에 사용할 때 약간의 온도변화가 있으므로 잠깐동안 토수를 시켜 알맞은 온도에서 사용하십시오.



### 3. 핸들조작은 천천히 하십시오.

물을 멈출때는 레버핸들을 천천히 아래로 내리십시오.  
급격히 내리게 되면 수격작용에 의해 충격소리가 납니다.



## RLS150, RLS650


### ※ RLS150, RLS650 일 경우

#### ※ 토수측 :

본제품은 수도법에 의거하여  
 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 수압에서 토출유량이 7.5L이하로  
생산되고 있습니다.  
만약, 수압관계상 물줄기가 약할경우  
'유량조절판'을 빼고 조립하여 사용하시기 바랍니다.

#### ※ 샤워측 :

본제품은 수도법에 의거하여  
 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 수압에서 토출유량이 9.5L 이하로  
생산되고 있습니다.  
만약, 수압관계상 샤워물줄기가 약할경우  
'감압판(흰색)'을 빼고 조립하여  
사용하시기 바랍니다.



## 외관 청소

제품의 도금표면이 오래 유지되도록 하기 위해서는 아래와 같은 방법으로 관리하시기 바랍니다.

- 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉틀 기름이나 카왁스를 천에 묻혀서 문질러 주십시오.
- 타일 세척제나 연마분 또는 나이론 천은 사용하지 마십시오.
- 산성세제는 도금을 침식하므로 사용하지 마십시오.  
타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗하게 물로 닦아 주십시오.
- 칼라코팅제품은 재봉틀기름이나 카왁스를 쓰더라도 광택을 잃지는 않으나 시공시 광택을 잃을 우려가 있사오니 시공시 취급에 주의하십시오.  
제품의 오염이 심할 때에는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀서 세척 후 즉시 물로 닦아 주십시오.
- 칼라코팅제품은 크レン자, 표면이 거친 합성세제, 산성세제, 염(소금) 표백제, 신나, 벤젠 등을 사용하시면 외관에 손상을 입게하므로 사용하지 마십시오.

## 분해 및 점검

분해해야 할 필요가 있을땐 아래 요령으로 분해하여 주십시오.

### ※ 주의 \*

밸브부 카트리지내부는 정밀가공과 특수 세라믹 밸브를 조립 조정하였으므로 절대로 분해하지 마십시오.

고장이 났을때 점검개소		
고장	장	점검개소
유량이 적게 나올때	1, 2	
밸브가 STOP 하지 않거나 또는 핸들부에 누수가 있을때	3, 4	
온도 불량	1, 2	
핸들이 닫기거름	5	

## RLS450, RLS550

